

ACT-416RL 系列用户手册

版本号：V2.0

瑞强科技

版权所有

版本修订

版本号	修订日期	描述	审核
V1.0	20160907	创建文档	
V1.1	20171218	修改文档	
V2.0	20180103	修改文档	

特别说明

本公司保留在未通知用户的情况下，对产品、文档、服务等内容进行修改、更正等其他一切变更权利。

目录

一、产品概述	4
二、产品特性	4
1. 硬件特性	4
2. 软件特性	6
2.1 系统特性	6
2.2 环境配置	6
2.3 管理机登录	6
三、接口定义	7
1. 电源接口	7
2. RS485 接口	7
3. RS232、CAN 接口	8
4. 开关量输出输入	9
5. 网络接口	9
6. 调试接口	10
7. RS485/RS232 驱动接口	11
四、驱动实例	11

一、产品概述

ACT-416RL 是一款基于精简指令集 (RISC) 架构高性能的 32 位 MPU 的嵌入式计算机。该 CPU 是以 ARM Cortex-A8 为核心的系统级单芯片，内置 NEON 单指令流多数据流 (SIMD) 协处理，带有错误校正码 (ECC) 的 256KB L2 缓存，最高支持 1GHz 的频率。系统提供 RS458/RS232 通讯，有线网络通讯，CAN 总线，同时也提供可选的无线 GPRS 通讯，具有体积小、功耗低、效率高等特点，适用于电力集中器、HMI、工业控制、网关等场合。

二、产品特性

1. 硬件特性

- AM355x CPU:
 - 32bit ARM Cortex-A8 架构，主频 800MHz, 1.6MIPS/MHz, 最高主频 1GHz
 - 32KB I-cache, 32KB D-cache, Neon SIMD 协处理器
- 内存:
 - 512Mbyte DDR3、64KB 专用 RAM
- FLASH:
 - 256Mbyte NANDFlash, 最大支持 8Gbyte
 - 支持 NAND、NOR、SRAM 等 FLASH
- 加密:
 - 支持 PRNG/DES/3DES/AES/SHA/HMAC 加密，最高 256 位加密模式
- 看门狗:
 - 内置 WDT，溢出时间小于 60 秒，支持空闲唤醒和掉电唤醒
- RTC:
 - 高精度实时时钟，内置供电电池
- 调试口:
 - 1 路串口为系统 console 口。波特率：115200，数据位：8，停止位：1，

校验位: none, 流控: 无

- RS485/RS232:
 - 8 路独立 RS485 通讯, 内部全隔离保护设计
 - 8 路 RS485/RS232 分时复用通讯, 可根据实际选择使用, 内部全隔离保护设计
- B 码对时:
 - 1 路 RS485 接收, 专用于 B 码对时, 连接后自动对时
- CAN:
 - 1 路 CAN 通讯, 内置隔离保护设计
- 开关量输出输入:
 - 2 路双刀双掷继电器输出
 - 2 路开关量输入
- 网络:
 - 4 路 10M/100M 自适应工业以太网, 标准 RJ45 接口
 - 15KV TVS 保护, 内部全隔离保护设计
- 无线功能 (可选):
 - 射频波段 800/900/1800/1900MHz (可选 2/3/4G)
 - 可选 WIFI: 可连接 AP, 也可做 AP
 - 1 个 SIM 卡接口, 1 个天线接口
 - 传输速度: 达到相应功能的标准速度
- SD CARD:
 - 内置一个 SD/MMC 卡接口
- 电源:
 - 输入电压: 220V, 支持交流、直流
 - 单机功耗: < 12W
- 机械特性
 - 外壳金属材质
 - 尺寸: 1U
 - 防护等级: IP63

- 工作环境

- 工作温度: -40℃~+85℃
- 工作湿度: 5% ~ 95%

2. 软件特性

2.1 系统特性

ACT-416RL 预装基于 TI AM335x 的 Linux 操作系统，版本为 3.2.0。满足 POSIX 标准或类 UNIX 平台的应用程序。针对系统特有的硬件设备，内核提供了简单、易用的驱动接口，可加速用户的应用程序开发。

ACT-416RL 系统的软件系统共分为 3 部分，分别为 Bootloader、linux 内核和 rootfs。Bootloader 是遵循 GPL 条款的开放源码项目，UBoot 主要是引导内核的启动，支持 NFS 挂载、NAND Flash 启动；linux 内核是整个操作系统的最底层，负责整个硬件的驱动，以及提供各种系统所需的核心功能；rootfs 是用于明确磁盘或分区上的文件的方法和数据结构，即在磁盘上组织文件的方法。

2.2 环境配置

本公司提供的虚拟机系统 ubuntu 10.04，可直接编译使用。

用户名: work

密码 : 123456

编译命令: arm-linux-gnueabihf-gcc -o filename filename.c

编译链: 本公司提供的 arm-linux-gnueabihf-4.7.tar.gz

非本公司提供的编译环境下，把编译链拷贝到 PC 的 LINUX 系统下，解压编译链后，把根目录下的 bin 目录添加到系统的环境变量即可。

如解压到/opt/arm-linux-gnu 目录下，则添加环境变量为：

```
export PATH=$PATH:/opt/arm-linux-gnu/bin
```


2.3 管理机登录

IP:	eth0: 192.168.1.177
	eth1: 192.168.2.177
	eth2: 192.168.3.177
	eth3: 192.168.4.177

用户名: root

密码 : root

三、接口定义




1. 电源接口



编号	标识符	功能说明
1	AC/DC220V	电源接口，支持交流/直流
2	±	保护地（非零线 N）


2. RS485 接口



编号	标识符	功能说明
1	nA	第 n 通道 RS485 端口 A (n=1~16)
2	nB	第 n 通道 RS485 端口 B (n=1~16)

注：RS485 第 9~16 通道与 RS232 的第 9~16 通道为复用通道。


3. RS232、CAN 接口



编号	标识符	功能说明
1	TXn	第 n 通道 RS232 端口 TX (n=9~16)
2	RXn	第 n 通道 RS232 端口 RX (n=9~16)
3	G	GND, 通讯地
4	空	NC, 无连接
5	CAN:H	CAN 通讯 H 端
6	CAN:L	CAN 通讯 L 端
7	B+	B 码对时 RS485-A 端
8	B-	B 码对时 RS485-B 端


注：RS232 第 9~16 通道与 RS485 的第 9~16 通道为复用通道。对应的驱动接口相同，为分时复用通道。

4. 开关量输出输入



编号	标识符	功能说明
1	KOn:a	第 n 路继电器输出常闭端 (n=1,2)
2	KOn:b	第 n 路继电器输出公共端 (n=1,2)
3	KOn:c	第 n 路继电器输出常开端 (n=1,2)
4	KIn:+	第 n 路开关量输入正端 (n=1,2)
5	KIn:-	第 n 路开关量输入负端 (n=1,2)

注：继电器输出为双刀双掷开关，如下图：




5. 网络接口



网口编号	编号	标识符	功能说明
ETH1/2/3/4	1	E0/1_TX+	以太网 ETH0/1_TX+
	2	E0/1_RX-	以太网 ETH0/1_RX-
	3	E0/1_RX+	以太网 ETH0/1_RX+
	4	NC	未使用
	5	NC	未使用
	6	E0/1_TX-	以太网 ETH0/1_TX-
	7	NC	未使用
	8	NC	未使用
IP	1	Eth1	192.168.1.177
	2	Eth2	192.168.2.177
	3	Eth3	192.168.3.177
	4	Eth4	192.168.4.177

6. 调试接口



编号	标识符	功能说明
1	TX	RS232 调试串口 TX
2	RX	RS232 调试串口 RX
3	GND	系统通讯地
4-8	NC	未使用

调试口配置：波特率：115200，数据位：8，停止位：1，校验位：none，流控：无

7. RS485/RS232 驱动接口

/dev/ttyCH0	/dev/ttyCH12	/dev/ttyCH2	/dev/ttyCH6
/dev/ttyCH1	/dev/ttyCH13	/dev/ttyCH3	/dev/ttyCH7
/dev/ttyCH10	/dev/ttyCH14	/dev/ttyCH4	/dev/ttyCH8
/dev/ttyCH11	/dev/ttyCH15	/dev/ttyCH5	/dev/ttyCH9
/dev/ttyS1	/dev/ttyS12	/dev/ttyS15	/dev/ttyS2
/dev/ttyS10	/dev/ttyS13	/dev/ttyS16	/dev/ttyS3
/dev/ttyS11	/dev/ttyS14	/dev/ttyS17	/dev/ttyS4
			/dev/ttyS5 /dev/ttyS8
			/dev/ttyS6 /dev/ttyS9

驱动接口可以在管理机的/dev 目录下查看。

编号	标识符	功能说明
1	ttySn	对应 ttyCH(n-1), 第 n 通道 RS485 驱动接口 (n=1~8)
2	ttySn	对应 ttyCH(n-1), 第 n 通道 RS485/RS232 驱动接 口 (n=9~16)
3	TtyS17	GPRS 通讯串口 (2G 模块才会使用)

四、驱动实例

在系统的/program 目录下有相应的脚本文件，可以进行一些简单的测试。
其中要确保 startup.sh 文件里，端口映射的正确的。文件内容见附录。

附录：

1、 startup.sh 文件内容：

```
#!/bin/sh

ln -sf /dev/ttyCH0 /dev/ttyS1
ln -sf /dev/ttyCH1 /dev/ttyS2
ln -sf /dev/ttyCH2 /dev/ttyS3
ln -sf /dev/ttyCH3 /dev/ttyS4
ln -sf /dev/ttyCH4 /dev/ttyS5
ln -sf /dev/ttyCH5 /dev/ttyS6
```

```
ln -sf /dev/ttyCH6 /dev/ttyS7  
ln -sf /dev/ttyCH7 /dev/ttyS8  
ln -sf /dev/ttyCH8 /dev/ttyS9  
ln -sf /dev/ttyCH9 /dev/ttyS10  
ln -sf /dev/ttyCH10 /dev/ttyS11  
ln -sf /dev/ttyCH11 /dev/ttyS12  
ln -sf /dev/ttyCH12 /dev/ttyS13  
ln -sf /dev/ttyCH13 /dev/ttyS14  
ln -sf /dev/ttyCH14 /dev/ttyS15  
ln -sf /dev/ttyCH15 /dev/ttyS16  
ln -sf /dev/ttyO1 /dev/ttyS17  
ip link set can0 type can bitrate 100000  
ifconfig can0 up
```

2、 serial.c 文件内容:

```
#include <stdio.h>  
#include <string.h>  
#include <malloc.h>  
#include <sys/types.h>  
#include <sys/stat.h>  
#include <fcntl.h>  
#include <unistd.h>  
#include <termios.h>  
  
#define max_buffer_size 100 /* buffer size */  
/*************/  
int fd1;  
int flag_close;  
  
int open_serial(int k,int *fd)  
{
```

```
int sfd = -1;
char str[100];
sprintf(str,"%dev/ttyS%d",k);
printf("open %s\n",str);

sfd = open(str,O_RDWR|O_NOCTTY| O_NONBLOCK);
if(sfd == -1){
    perror(str);
    return -1;
}
else{
    *fd = sfd;
    return 0;
}

/*
int main(int argc, char *argv[])
{
    time_t tNow,tOld;
    int port;
    char
sbuf[]={"12345678901234567890123456789012345678901234567890\n"};/*固定发送的数据 */
    char sbufr[256]={0};
    int sfd,retv,i,nCount=0,mCount = 0;
    struct termios opt;
    int length=sizeof(sbuf);
/*
if(argc < 2)
{

```

```
printf("input erro :serial <1~4> \n");
return 0;
}

port = atoi(argv[1]);
open_serial(port,&fd1);
/*****************************************/
printf("ready for sending data...\n");
tcgetattr(fd1,&opt);
cfmakeraw(&opt);
/*****************************************/
cfsetispeed(&opt,B9600); /* 设置波特率为 9600bps*/
cfsetospeed(&opt,B9600);
/*****************************************/
tcsetattr(fd1,TCSANOW,&opt);

while(mcount < 5)
{
    retv=write(fd1,sbuf,length); /* 发送数据 */
    if(retv== -1){
        // perror("write");
        printf("write error ..... \n");
    }
    else{
        printf("the number of char sent is %d\n",retv);
    }
    ncount=0;
    printf("ready for receiving data...\n");

    time(&tOld);
    tNow=tOld;
```

```
ncount = 0;  
while(((tNow-tOld) < 2)) /* 设置接收超时 */  
{  
    time(&tNow);  
    retv=read(fd2,&sbufrec[0],1);  
    if(retv== -1){  
        //perror("read");  
        //printf("error read \n");  
        //printf("tOld=%d;tNow=%d\n",tOld,tNow);  
    }  
    else{  
        printf("%02x ",sbufrec[0]);  
        ncount+=1;  
    }  
}  
mcount+=1;  
printf("\n");  
}  
flag_close = close(fd1);  
if(flag_close == -1) /*关闭口端口*/  
    printf("Close the Device1 failur!\n");  
return 0;  
}
```

3、 io_out.c 文件内容:

```
#include <string.h>  
#include <stdlib.h>  
#include <ctype.h>  
#include <stdio.h>  
#include <stdint.h>
```

```
#define MAXFILENAME_LEN 100
const char *gpio_dir = "/sys/class/gpio/";

int gpio[2] = {
    115, /* OUT1 */
    114, /* OUT2 */
};

int write_sysfs_int(int port, int val)
{
    int ret;
    FILE *sysfsfp;
    char temp[MAXFILENAME_LEN] = "\0";
    sprintf(temp, "%sgpio%d/value", gpio_dir, port);
    sysfsfp = fopen(temp, "w");
    if (sysfsfp == NULL) {
        printf("failed to open %s\n", temp);
        return -1;
    }
    fprintf(sysfsfp, "%d", val);
    fclose(sysfsfp);
    return 0;
}

int main(int argc, char *argv[])
{
    int port, val;
    if(argc<3)
    {
```

```
printf("input erro :\n Useage io_out (port no) (value)\n");
return 0;
}

port = atoi(argv[1]);
val = atoi(argv[2]);
if((port<=0) || (port>2)){
    printf("The Port no Only 1-2 is valid\n");
    return -1;
}
port--;
return write_sysfs_int(gpio[port], val);
return 0;
}
```

4、 io_in.c 文件内容：

```
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
#include <ctype.h>
#include <stdio.h>
#include <stdint.h>

#define MAXFILENAME_LEN 100
const char *gpio_dir = "/sys/class/gpio/";

int gpio[2] = {
    117, /* IN1 */
    20, /* IN2 */
};

int read_sysfs_int(int port, int *val)
```

```
{  
    int ret;  
  
    FILE *sysfsfp;  
  
    char temp[MAXFILENAME_LEN] = "\0";  
  
    sprintf(temp, "%sgpio%d/value", gpio_dir, port);  
  
    sysfsfp = fopen(temp, "r");  
  
    if (sysfsfp == NULL) {  
        printf("failed to open %s\n", temp);  
        return -1;  
    }  
  
    fscanf(sysfsfp, "%d", val);  
  
    fclose(sysfsfp);  
  
    return 0;  
}
```

```
int main(int argc, char *argv[ ])  
{  
    int port, val;  
  
    if(argc<2)  
    {  
        printf("input erro :\n Useage io_out (port no)\n");  
        return 0;  
    }  
  
    port = atoi(argv[1]);  
  
    if((port<=0) || (port>2)){  
        printf("The Port no Only 1-2 is valid\n");  
        return -1;  
    }  
  
    port--;  
  
    if(read_sysfs_int(gpio[port], &val))
```

```
return -1;  
else  
    printf("val = %d\n", val);  
return 0;  
}
```