## **ACT-102D**

# 嵌入式通讯管理机 二次开发手册

Nematron<sup>®</sup> ARM-based Communication Technology

First Edition Oct-15, 2016

目 录

概论	₫	
1.	软件	印置3
	a)	缺省配置4
	b)	调试方式4
	c)	<b>网络配置</b> 4
	d)	标准串口4
	e)	RUN 指示灯5
	f)	看门狗5
	g)	服务配置5
		<b>ntp</b> 5
		vsftpd5
		telnetd
		sshd5
		boa5
		<b>snmpd</b>
		openvpn
2.	API	使用
	a)	API 编译
	b)	API 接口7
		蜂鸣器
		GPIO
		指示灯
		看门狗9
		com-delay9
		读序列号10
3.	开发	え補助10
		开机自启动10
		查看内核版本10
		二次开发组件10

## 概述

ACT-102D 是一款超低功耗、无风扇嵌入式通讯管理机,使用 ARM Cortex-A5 为 CPU, 支持 2 路带隔离串口和 1 路 10/100Mbps 以太网口。导轨安装方式适合现场紧凑安装要求。 ACT-102D 支持一个 SIM 卡槽,可以通过电信数据网络实现远程通信能力。ACT-102D 采用 9~36VDC 宽电压供电,隔离 IO 设计,支持 Embedded Linux 操作系统,特别适用于电力自 动化、轨道交通、石油和天然气等环境恶劣的行业,实现串口设备到以太网的自动化信息采 集和通讯协议转换,是工业现场低成本解决方案的理想选择。

类型	说明
CPU	ARM® Cortex®-A5 SAMA5D35 @536MHz
SDRAM	DDR2 128MB
Flash	NAND Flash 256MB
USB	2 * USB2.0 Host
Ethernet	2 * RJ45 10/100Mbps
UART	6 * RS232/RS485
SIM卡槽	1*SIM卡槽(标准大卡尺寸)
RESET	复位按键
WDT	硬件看门狗

## 1. 软件配置

ACT-102D	内核及	服务	·支持如	下:
----------	-----	----	------	----

类型	说明		
内核	Linux Kernel 3.10		
协议栈	TCP, UDP, ARP, DHCP, HTTP, NTP, SNMP, PPP, PPPoE		
文件系统	VFAT,NFS,UBI		
系统工具	bash/busybox/telnet/ftp/ssh/scp		
支持的服务和进程	telnetd/sshd/boa/snmpd/ftpd/openvpn/openssl		
开发环境	ARM GCC 交叉编译环境		
ETH0默认IP	192.168.2.10		
RESET按钮操作			
1. 按RESET按钮一	次:系统重启。		
2. 按下RESET按钮	,保持5秒:恢复默认IP地址。		
3. 按下RESET按钮。	,保持10秒:恢复全部出厂设置。		

#### a) 缺省配置

配置项	分类	详细
登陆权限	管理用户	用户名root 密码root (可修改)
串口调试	CONSOLE	115200bps, 8-N-1
网络配置	ETH0	缺省IP: 192.168.2.10
telnetd		默认开启
pure-ftpd		默认开启

### b) 调试方式

1. 串口调试

配置项	值
CONSOLE串口波特率	115200bps
数据位	8
奇偶校验	无
停止位	1

2. telnet调试

根据ETH0 <IP地址>,可通过telnet方式访问终端。

#### c) 网络配置

#### # vi /etc/network/interfaces

用户可自行修改该配置文件,系统重启后生效。

#### d) 标准串口

COM1-COM6 串口为转	次件可配置,命令行配置如下:
# gpio -com	显示所有串口当前状态
# gpio -com 1	显示COM1当前状态
# gpio -com 1 232	配置COM1为RS232模式
# gpio -com 2 485	配置COM2为RS485模式
# gpio -com 232	配置COM1-10为RS232模式
# gpio -com 485	配置COM1-10为RS485模式
# show -delay all	显示所有串口的delay值
# show -delay 1	显示COM1的delay值
# set -delay all 1	设置所有串口的delay值为1
# set -delay 1 1	设置COM1的delay值为1
串口配置对应关系	

 申口号
 设备号
 申口模式

 COM1
 /dev/ttyS1
 RS232/RS485

 COM2
 /dev/ttyS2
 RS232/RS485

凤凰端子线序:

PIN	1	2	3	4	5
信旦	Data+	Data-	TXD	RXD	GND
百万	RS485	RS485	RS232	RS232	RS232/485

#### e) RUN 指示灯

**# gpio sys-led 1**(系统灯亮一下) **# gpio sys-led 0**(系统灯熄灭)

#### f) 看门狗

硬件看门狗上电后工作在扩展模式,超时复位时间是2分钟;系统正常工作以后,可由 软件接口切换为正常模式,超时复位时间调整为1秒。

#### g) 服务配置

ntp

客户串配置,执行ntpdate 202.112.29.82(标准时间服务器地址)可以获得实时时间,如 # ntpdate -u 202.112.29.82

16 Oct 17:50:57 ntpdate[512]: adjust time server 202.112.29.82 offset -0.022999 sec

#### vsftpd

vsftpd默认开启,客户串登录用户名root,密码root(密码可修改)。 系统启动后,可通过ps命令查看vsftpd是否已开启,若未启动成功,则按如下命令启动: vsftpd &

#### telnetd

telnetd 默认开启,客户串登录用户名root,密码root(密码可修改)。 系统启动后,可通过ps命令查看telnetd是否已开启,若未启动成功,则按如下命令启动: telnetd

#### sshd

sshd启动命令: /usr/sbin/sshd, 客户串登录用户名root, 密码root(密码可修改)。 该服务所依赖的相关配置文件为: /etc/ssh\_config, /etc/ssh\_config, /etc/ssh\_host\_dsa\_key, /etc/ ssh\_host\_dsa\_key.pub, /etc/ssh\_host\_ecdsa\_key, /etc/ssh\_host\_ecdsa\_key.pub, /etc/ssh\_host\_key, /etc/ssh\_host\_ecdsa\_key, /etc/ssh\_host\_rsa\_key.pub。

#### boa

boa启动命令: boa, 启动成功后, 可通过浏览器登录通讯机ip地址, 例如: 192.168.1.151, 网页显示/var/www目录下的文件。



该服务所依赖的相关配置文件为: /etc/boa/boa.conf。

#### snmpd

snmpd启动命令: snmpd &,

windows客户串测试, 安装 "net-snmp-5.4.1-3.win32.exe", 打开 "cmd", 执行 "snmpget -v 2c -c public192.168.1.151 system.sysName.0"

D:\>snmpget -v 2c -c public 192.168.1.151 system.sysName.0 SNMPv2-MIB::sysName.0 = STRING: buildroot

测试结果如上图,表示windows客户串与通讯机连通,该服务启动成功。

该服务所依赖的相关配置文件为:/usr/share/snmp/snmpd.conf。

#### openvpn

openvpn启动命令: openvpn --daemon --script-security 3 --dev tunl0 --config /usr/local/etc/server.conf, 启动openvpn 客户串, 鼠标右键点击client.ovpn 执行 "Start OpenVPN on this config file" 弹出cmd 命令框。

Openvpn 客户串会连接通讯机的openvpn server。

Thu	Oct	30	15:17:27	2014	OPTIONS IMPORT: timers and/or timeouts modified
Thu	Oct	30	15:17:27	2014	OPTIONS IMPORT:ifconfig/up options modified
Thu	Oct	30	15:17:27	2014	OPTIONS IMPORT: route options modified
Thu	Oct	30	15:17:27	2014	TAP-WIN32 device [NULL] opened: \\.\Global\{7464AD0F-C0
2E-4	EC4-	A66	09-0C4B807	7A49D0	D.tap
Thu	Oct	30	15:17:27	2014	TAP-Win32 Driver Version 8.1
Thu	Oct	30	15:17:27	2014	TAP-Win32 MTU=1500
Thu	Oct	30	15:17:27	2014	Notified TAP-Win32 driver to set a DHCP IP/netmask of 1
0.8.	0.6/	255	5.255.255.	.252 o	n interface {7464AD0F-C02E-4EC4-A609-0C4B807A49D0} [DHC
P-se	rv:	10.	.8.0.5, le	ease-t	ime: 31536000]
Thu	Oct	30	15:17:27	2014	Successful ARP Flush on interface [4] {7464AD0F-C02E-4E
C4-A	609-	ØC4	1B807A49D0	3>	
Thu	Oct	30	15:17:27	2014	TEST ROUTES: 0/0 succeeded len=1 ret=0 a=0 u/d=down
Thu	Oct	30	15:17:27	2014	Route: Waiting for TUN/TAP interface to come up
Thu	Oct	30	15:17:28	2014	TEST ROUTES: 0/0 succeeded len=1 ret=0 a=0 u/d=down
Thu	Oct	30	15:17:28	2014	Route: Waiting for TUN/TAP interface to come up
Thu	Oct	30	15:17:29	2014	TEST ROUTES: 0/0 succeeded len=1 ret=0 a=0 u/d=down
Thu	Oct	30	15:17:29	2014	Route: Waiting for TUN/TAP interface to come up
Thu	Oct	30	15:17:30	2014	TEST ROUTES: 0/0 succeeded len=1 ret=0 a=0 u/d=down
Thu	Oct	30	15:17:30	2014	Route: Waiting for TUN/TAP interface to come up
Thu	Oct	30	15:17:31	2014	TEST ROUTES: 0/0 succeeded len=1 ret=0 a=0 u/d=down
Thu	Oct	30	15:17:31	2014	Route: Waiting for TUN/TAP interface to come up
Thu	Oct	30	15:17:32	2014	TEST ROUTES: 1/1 succeeded len=1 ret=1 a=0 u/d=up
Thu	Oct	30	15:17:32	2014	route ADD 10.8.0.1 MASK 255.255.255.255 10.8.0.5
Thu	Oct	30	15:17:32	2014	Route addition via IPAPI succeeded
Thu	Oct	30	15:17:32	2014	Initialization Sequence Completed

测试结果如上图,表示windows客户串与通讯机连通,该服务启动成功。 该服务所依赖的相关配置文件为: /usr/local/etc/server.conf, /usr/local/etc/ca.crt, /usr/local/etc/dh1024.pem, /usr/local/etc/server.crt, /usr/local/etc/server.key,在 /usr/local/etc/server.conf里面需要指定通讯机的当前IP: local 192.168.1.151。

## 2. API 使用

#### a) API 编译

开发包内容如下:

文件夹	内容	备注
libdev	动态库/头文件	
app	测试用例	包含Makefile可编译

### b) API 接口

#### 蜂鸣器

蜂鸣器提供2种用户调用模式。

1. 提供二进制程序/usr/sbin/beep,调用方法为:

# beep 0x1, (0001)可以发出1声蜂鸣。

# beep 0x9, (1001)发出两声蜂鸣。

# beep 0xf, (1111)发出一串连续蜂鸣。

参数是按照二进制的方式发出蜂鸣的,遇到1蜂鸣200ms,遇到0静音200ms。

#### 2. 提供C 代码中的调用接口如下:

函数名	int hito_beep_on (void)
传入参数	无
传出参数	无
返回值	成功返回0, 失败返回-1
描述	蜂鸣器设备发出响声

函数名	int hito_beep_off (void)
传入参数	无
传出参数	无
返回值	成功返回0, 失败返回-1
描述	蜂鸣器设备结束响声

#### GPIO

GPIO提供2种用户调用模式。

1. 提供二进制程序/usr/sbin/gpio

#### 2. 提供C代码中的调用接口如下:

函数名	int hito_get_com_state(int com)
传入参数	com: 串口号, 可选值: 0~5
传出参数	无
返回值	成功返回串口模式,失败返回-1
描述	获取串口的工作模式

函数名	int hito_set_all_mode(int com_count, int mode)	
传入参数	com_count: 串口总个数, 值为6	
	mode: 串口模式, 可选值: 1(232模式), 0(485模式)	
传出参数	无	
返回值	成功返回0, 失败返回-1	
描述	一次性设置所有串口的工作模式	

函数名	int hito_set_mode(int com, int mode)	
传入参数	com: 串口号, 可选值: 0~5	
	mode: 串口模式, 可选值: 1(232模式), 0(485模式)	
传出参数	无	
返回值	成功返回0, 失败返回-1	
描述	设置某一路串口的工作模式	

#### 指示灯

点灯功能提供2 种用户调用模式。

1.使用5.2.2提供的二进制程序/usr/sbin/gpio,调用方法参考4.5节。

2.提供C代码中的调用接口如下:

函数名	int hito_sys_led_on (void)
传入参数	无
传出参数	无
返回值	成功返回0, 失败返回-1
描述	点亮系统灯

函数名	int hito_sys_led_off (void)
传入参数	无
传出参数	无
返回值	成功返回0,失败返回-1
描述	熄灭系统灯

#### 看门狗

看门狗功能提供2 种用户调用模式。

1.提供二进制程序/usr/sbin/wdg,调用方法为

# wdg &

2.提供C 代码中的调用接口如下:

1		
函数名	int hito_watchdog_init(void)	
传入参数	无	
传出参数	无	
返回值	成功返回0, 失败返回-1	
描述	看门狗工作模式由扩展模式切换为正常模式(看门狗超时复位	
	时间减小为1秒)	

函数名	int hito_watchdog_keep_alive (void)	
传入参数	无	
传出参数	无	
返回值	成功返回0, 失败返回-1	
描述	喂狗	

#### com-delay

com-delay提供2种用户调用模式。

1.提供二进制程序/usr/sbin/com-delay,调用方法参考"标准串口"一节。

2. 提供C代码中的调用接口如下:

函数名	int hito_get_com_delay(int com)
传入参数	com: 串口号, 可选值: 0~5
传出参数	无
返回值	成功返回串口收发转换时延,失败返回-1
描述	获取串口的收发转换时延

函数名	int hito_set_all_delay(int com_count, int delay)	
传入参数	com_count: 串口总个数, 值为6	
	delay: 收发转换时延, 可选值: 0~15	
传出参数	无	
返回值	成功返回0,失败返回-1	
描述	一次性设置所有串口的收发转换时延	

函数名	int hito_set_delay(int com, int delay)	
传入参数	com: 串口号, 可选值: 0~5	
	delay: 收发转换时延, 可选值: 0~15	
传出参数	无	
返回值	成功返回0, 失败返回-1	
描述	设置某一路串口的工作模式	

#### 读序列号

读序列号提供2种用户调用模式。 1.提供二进制程序/usr/sbin/show\_sn,调用方法为: #show\_sn,显示通讯机序列号。

#### 2.提供C 代码中的调用接口如下:

函数名	int hito_read_serial_number(char *dest)	
传入参数	*dest: 要存放序列号字符串的地址	
传出参数	无	
返回值	成功返回序列号,失败返回-1	
描述	读通讯机序列号	

## 3. 开发辅助

#### 开机自启动

/etc/init.d/S99demo 为可读写启动脚本,用户程序可实现开机自启动功能。

#### 查看内核版本

#### # cat /proc/ version

Linux version 3.10.0

#### 二次开发组件

hitoapi.tar.gz	API开发用例
ACT-102D二次开发手册	本文档
NET_0006.EXE	snmp测试工具
openvpn-2.0_rc16-gui-1.0-rc4-install.exe	openvpn测试工具
winscp514setup.exe	sshd测试工具